

Wichtige Informationen betreffend Personenvereinzelung und Warenschleuse

Grundsatz:

Sämtliche Ein-/Austritte haben durch die Personenvereinzelung zu erfolgen.

Die Beförderung von Personen durch die Warenschleuse ist strikte untersagt.

Der Eingangsbereich wird mittels Videokameras überwacht und sämtliche Bewegungen inklusive Protokollierung der Durchtritte werden aufgezeichnet.



Personenvereinzelung / Mitnahme von Gästen:



Autorisieren Sie sich am Fingerprint Terminal und betreten Sie das Drehkreuz (nur eine Person pro Durchtritt).

Die mittels Fingerprint registrierten Benutzer sind berechtigt, Gäste (z.B. Helper, Servicetechniker eines Lieferanten) in das Datacenter mitzunehmen. Zu diesem Zweck autorisiert sich der registrierte Benutzer am Fingerprint Terminal und lässt den Gast vor sich die Personenvereinzelung passieren. Dasselbe gilt für den Austritt. Sie als Nutzer sind für diese Personen sowie für die Einhaltung der Site-Rules verantwortlich.

Aus Sicherheitsgründen erfolgt eine Bilanzierung der Ein- und Austritte. Daher muss die einlassgewährende Person auch den Austritt des Gastes via Fingerprint Terminal autorisieren.



Stellen Sie sich ins Zentrum (weisse Fläche), ansonsten erfolgt eine Abweisung (akustisches Signal).


Warentransporte:

Warenschleuse mittels Autorisierung am Fingerprint Terminal öffnen. Die Aussentüre ganz aufziehen, bis sie von selbst hält.

Material in Schleuse deponieren.

Warenschleuse verlassen und Türe wieder freigeben (vor der Schleuse Taster „Türe schliessen“ betätigen).

Falls die Türe zu lange geöffnet bleibt, ertönt ein Warnsignal. Danach wird die Türe automatisch geschlossen. Die Türe darf nicht blockiert werden, ansonsten wird eine Alarm-Meldung an die Leitstelle weitergeleitet.



Danach Personendurchtritt durch Vereinzelung und Entnahme des Material von innen (Fingerprint Terminal und danach Taster „Türe schliessen“ betätigen).
Vorsicht: Die Innen türe öffnet automatisch – beachten Sie die Markierung auf dem Boden.

Das Drücken des Nottasters (Taster mit grünem Rahmen) bewirkt eine Entriegelung und automatische Alarmierung der Leitstelle. Die Türe kann nun von Hand nach aussen geöffnet werden. Missbrauch des Nottasters wird geahndet.

Hinweis:

Die Warenschleuse kann nur von ausserhalb mittels den Fingerprint Terminals geöffnet werden. Eine manuelle Öffnung der Schleuse von innen ist nur im Notfall gestattet und bewirkt eine Alarm-Meldung an die Leitstelle.

Die Fingerprint Terminals haben jeweils eine „Standardfunktion“ zur Freigabe der Vereinzelung resp. Warenschleuse. Mittels Funktionswahl auf dem Touch-Display und folgender Autorisierung kann auch die Vereinzelung mit dem Terminal der Warenschleuse (und umgekehrt) bedient werden.